

TUNDRA GRILL

Návod k montáži pro modely 80 a 100

NÁVOD K MONTÁŽI

1. Otočte grill do svislé polohy.
Protáhněte tři svislé nosné tyče skrz tři otvory v grilu a každou tyč zajistěte jednou závlačkou.
2. Připevněte výklopné pánve na svislé vzpěry a nastavte výšku pánví pomocí závlaček.
3. Připevněte nastavitelné klapky do středu grilu a zasuňte popelník do otvoru pro popelník.
4. Pokud montujete Tundra Grill® bez komína, připevněte kryt proti dešti na stříšku ještě před montáží stříšek na vzpěry.

