

Péče o Váš Tundra Grill

Údržba: Po použití popel vždy opatrně vyjměte z pece Tundra grilu. Než to uděláte, ujistěte se, zda nezbyly žádné žhavé uhlíky nebo jiný žhavý materiál, který by mohl rozdělat oheň. Nejjednodušší způsob, jak odstranit popel, je kartáčovat popel do popelníku přes otvor uprostřed pece. Jednoduše vyprázdněte popelník např. do kovového kbelíku. Upozorňujeme, že popelník může být horký, takže při manipulaci s popelem používejte ochrannou rukavici. Pokud se váš Tundra Grill nepoužívá často můžete pec lehce vymazat olejem. Olej chrání povrch pece před korozi. Je také dobré čistit pravidelně povrch kouřového a protidešťového krytu. K jejich čištění můžete použít navlhčený hadřík. Pokud jsou na povrchu hluboké nečistoty, tak můžete do vody přidat malou kapku saponátu.

Dojde-li u vašeho Tundra Grillu k poškrábání nebo by jakkoli došlo k opotřebení barvy, doporučujeme co nejdříve tento povrch ošetřit barvou ve spreji.

- Očistěte postiženou oblast od sazí a mastnoty a nechte uschnout.
- Pokud je místo již zrezivělé, tak nejprve důkladně očistěte rez.
- Suché a čisté místo ošetřete barvou dle pokynů na obalu.

Barva je k dispozici pouze v odstínu černé. V našem e-shopu najdete pod číslem 43001010.