

Bezpečnostní pokyny

Vždy dodržujte bezpečnostní opatření a pokyny při používání otevřeného ohně.

Při použití Tundra grilu je třeba pamatovat na to, abyste vždy používali

přiměřené vzdálenosti a tím dodržovali požární bezpečnostní pokyny.

Používání ohniště často způsobuje poškození povrchové úpravy.

- Nikdy nezapalujte krb benzínem nebo podobnou látkou nevhodnou pro účel!
- Nikdy nenechávejte děti samotné poblíž krbu!
- Neskladujte hořlavé materiály nebo kapaliny v těsné blízkosti dna ohniště.
- Při manipulaci s horkou otočnou deskou (zvedání, otočení, přidržení zařízení), používejte jeho dřevěnou rukojeť nebo použijte ochranné rukavice.
- Ocelové prvky se při manipulaci otevřeného ohně rychle zahřejí.

Nedotýkejte se těchto částí ani se neopírejte o základnu ohniště.

- Nespalujte jednorázové předměty nádobí – plastové nebo kartonové. Hořlavé vločky létají do ovzduší a zatěžují tím životní prostředí kolem nás.
- Při odchodu se ujistěte, zda je ohniště důkladně vyhaslé.

Při prvním použití vašeho ohniště pamatujte, že povrchy, které přicházejí v přímém kontaktu s ohněm mohou vytvářet kouřový zápach. Ujistěte se, že proudění čerstvého vzduchu v oblasti je dostatečné a začněte vařit až po odstranění zápachu.

Často dochází k praskání a vyblednutí barvy ve středu dna nebo roštu. Je to nevyhnutelné a způsobené vystavením plamene.

Při zahřívání se neuvolňují žádné zdraví škodlivé chemikálie

Barva je odolná vůči UV záření a nátěrová vrstva není hořlavá.